

# 電話設定 - LG

# Phone Settings - LG




**TRAILME**

# 電話設定目標

## Objective of Phone Settings

- . 開啟藍牙  
Turn ON Blue tooth
- . 開啟流動數據  
Turn ON Mobile data
- . 開啟定位服務  
Turn ON Location Service/GPS
- . 關閉「省電模式」  
Turn OFF 'Battery Savingmode'
- . 關閉「勿擾模式」  
Turn OFF 'Do not disturb mode'








「設定」 → 「一般」 → 「電池」  
'Settings' → 'General' → 'Battery'



TRAILME



「電池」 → 「省電」  
'Battery' → 'Battery saver'




「省電」 → 「關閉」



'Battery saver' → 'Off'



TRAILME




「電池」 → 「省電除外」  
'Battery' → 'Power saving exclusions'




「省電除外」 → 搜尋及 開啟"TRAILME"應用程式

'Power saving exclusions' → Scroll down, select and turn on 'TRAILME' app




「設定」 → 「聲音」 → 「勿干擾」  
'Settings' → 'Sound' → 'Do not disturb'








關閉「使用不允打擾」模式  
Turn off 'Use Do not disturb' mode



「設定」 → 「位置」  
'Settings' → 'Location'



「設定」→「位置」→「正在掃描」  
'Settings' → 'Location' → 'Scanning'



關閉「Wi-Fi正在掃描」，開啟「正在掃描Bluetooth」  
Turn OFF 'Wi-Fi scanning', turn ON 'Bluetooth scanning'



**TRAILME**