

電話設定 - 華為

Phone Settings - Huawei




**TRAILME**

# 電話設定目標


## Objective of Phone Settings

- 開啟藍牙  
Turn ON Blue tooth
- 開啟流動數據  
Turn ON Mobile data
- 開啟定位服務  
Turn ON Location Service/GPS
- 關閉「省電模式」  
Turn OFF 'Battery Saving mode'
- 關閉「勿擾模式」  
Turn OFF 'Do not disturb mode'





「設定」 → 「電池」  
'Settings' → 'Battery'




關閉「省電模式」及「超級省電模式」

Turn off 'Power Saving mode' and 'Ultra Power Saving mode'





「一鍵省電」  
‘Optimize battery usage’







優化「GPS已開啓，關閉即可省電」  
Optimize 'Turn off GPS'





「應用程式啟動管理」→ 搜尋及關閉「TRAILME」應用程式  
'App launch' → Search and turn off 'TrailMe' app





關閉「TRAILME」應用程式 → 開啟「允許自動啟動」，  
「允許二次啟動」及「允許背景活動」

Turn off 'TRAILME' app → Turn on 'Auto-launch',  
'Secondary launch' and 'Run in background'







「設定」→「音效」  
'Settings' → 'Sounds'



「設定」→「音效」→關閉「勿擾模式」  
'Settings' → 'Sounds' → Turn off 'Do not disturb'



搜尋「掃描」→「藍牙掃描」  
Search 'scanning' → 'Bluetooth scanning'



關閉「Wi-Fi掃描」，開啟「藍牙掃描」  
Turn OFF 'Wi-Fi scanning', turn ON 'Bluetooth scanning'



**TRAILME**